

# DOSSIER DE CONFORMITÉ

MASQUE GRAND PUBLIC UNS1

REF. : MBJSE / MBCP

LA GAMME



LA GAMME

**CLEAR  
PROTECT**



**JSE SOURCING**

by JSE INVEST

**NOM DU PRODUIT :** Masque barrière non médical

**CATÉGORIE UNS1 :** Pouvoir de Rétention > 99%

**LAVABLE ET RÉUTILISABLE 50 FOIS**



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Masque grand public UNS 1 non-médical lavable et réutilisable 50 fois

Ce masque barrière de catégorie UNS1 est destiné à protéger le porteur des particules en suspension dans l'air, qui peuvent contenir des agents infectieux, il est notamment très efficace contre les virus. Lavable et réutilisable jusqu'à 50 fois.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MASQUE BARRIÈRE NON MEDICAL - LAVABLE ET RÉUTILISABLE 50 FOIS

**CATÉGORIE :** UNS 1 - Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

**RÉSPIRABILITÉ :** Essai de Perméabilité à l'air > 96 L./m<sup>2</sup>.s -1 pour une dépression de 100 Pa

**EFFICACITÉ DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3 µm :** > 99%

**COMPOSITION :** CVC COTTON/POLYESTER /SPANDEX

**COUCHES :** 2

**EFFICACITÉ :** 4H

**COULEUR :** BLANC

### TAILLES, DIMENSIONS, RÉFÉRENCES :

**ENFANT 4-10 ANS - 11,2 X 14,6 CM**

REF: MBJSE-XS-480

**ENFANT 11-16 ANS - 12,7 X 16,5 CM**

REF: MBJSE-S-480

**ADULTE UNISEX - 14 X 18,5 CM**

REF: MBJSE-M-480

REF: MBCP-M-480

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Spec Afnor : S76-001

**afnor**  
NORMALISATION

Testé par

**ifth**  
Institut Français du  
Textile et de l'Habillement

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; Ne pas déplacer le masque ; Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ; Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ; Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; Se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



## LAVAGE ET SÉCHAGE DU MASQUE

Pour le traitement à domicile :

- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C ;
- Séchage mécanique ou séchage conventionnel, suivi dans les 2 cas d'un repassage à la vapeur à une température compatible avec la composition du masque.

L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée. Les masques barrière doivent être séchés complètement. Il n'est pas recommandé de procéder à un séchage par four micro-ondes.

En cas de détection de tout dommage du masque après le lavage (moindre altération d'ajustement, usure, déformation etc.), le masque doit être jeté.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ce masque peut être utilisé 20 fois avec un lavage/séchage entre chaque utilisation. Chaque utilisation ne doit pas excéder 4 heures de port du masque.

**Stockage** : masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

**Contexte d'utilisation** : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.



## RENSEIGNEMENTS IMPORTATEUR

**NOM DE LA SOCIÉTÉ IMPORTATRICE** : JSE SOURCING

**ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL** : 29 avenue Anatole France, 94220 Charenton le Pont FRANCE